

Návod k použití



ULA 9,6-18 V
ULA 14,4-18 V

Vážený zákazník,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé el. nářadí firmy Metabo je spolehlivě testováno a je pod stálou kontrolou kvality. Životnost el. nářadí závisí ve velké míře i na Vás. Dbejte proto pokynů uvedených v návodu k použití a přiložených dokumentech. Čím starostlivěji se ke svému Metabo budete chovat, tím déle a spolehlivěji Vám bude sloužit.

Použití

Vložte zcela nabitý akumulátor (1), není v dodávce. Spínačem (3) zapněte, popřípadě vypněte. Otočením hlavy (6) nastavte svítící úhel. Svítící kužel měňte točením kroužku (5). Nemiňte svítícími paprsky lidem nebo zvířatům do očí.

Výměna žárovky

Pozor! Žárovka může být velmi horká. Možnost popálení, před výměnou ji nechte vychladnout. Posuvný kroužek (5) pevně držte a kroužek (4) odšroubujte. Sejměte reflektor. Žárovkou točte tak, aby zářez plechového límce byl naproti výstupku. Žárovku vysuňte a zasuňte novou.

Ochrana životního prostředí

Metabo obaly jsou 100% recyklovatelné.

Vysloužilé elektrické nářadí a příslušenství obsahuje velké množství škodlivých surovin a umělých hmot, které rovněž mohou být recyklovány. Na základě změny dosud platné legislativy novelou zákona o odpadech č. 185/2001Sb. prohlašujeme, že od 13.8. 2005 řádně označujeme naše výrobky odpovídajícím symbolem (přeškrtnutou popelnicí). Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona o odpadech jsou plněny prostřednictvím společnosti Elektrowin a.s.

Technická data

Rozsah napětí	ULA 9,6 – 18 ULA 14,4 - 18	ULA 9,6 – 18 V ULA 14,4 - 18 V
Žárovka	5,2 V 0,85 A	

Použití Metabo

akumulátorů typu BST:

6.31728	6.31747
6.31729	6.31748
6.31737	6.31749
6.31738	6.31775
6.31739	6.31776
6.31740	6.31777
6.31746	

Použití Metabo

akumulátorů typu BSZ:

6.25470	6.25478
6.25471	6.25479
6.25473	6.25480
6.25474	6.25481
6.25475	6.25486
6.25476	6.25482
6.25477	6.25484

Použití Metabo

akumulátoru pro řadu BS

6.25468
6.25469
6.25459
6.25467
6.25456
6.25458

Opravy a servis

Upozorňujeme, že opravy el. nářadí smí provádět pouze odborná opravna. Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu:

Záruční a pozáruční servis:

Metabo s.r.o.
Královická 1793
Brandýs n/L
250 01

Tel: 326 90 44 57
fax: 326 90 77 30
www.metabo.cz
e-mail: Ladislav.Svec@metabo.cz

V případě opravy popište, prosím, Vámi jištěnou závadu.